

Makey Makey Ein Technikbaukasten im Miniformat


Aufgabe: Spiele Bongo!

☞ Du brauchst dazu nur ein Makey Makey und zwei Kochtöpfe.

Diese **Anleitung** zeigt dir, wie du ohne Bongo-Trommeln Musik machen kannst:

1. Verbinde das Makey Makey-Board (**Platine**) über das USB-Kabel mit dem PC.
☞ *Das rote Licht sollte angehen!*
2. Nimm dir eine Krokodilklemme und befestige sie an einen der beiden Kochtöpfe. Das andere Ende steckst du in den linken Knopf (**SPACE**) des Boards.
3. Nun befestigst du eine weitere Krokodilklemme an den 2. Kochtopf und verbindest das andere Ende mit dem **linken Richtungspfeil** (Steuerkreuz) auf dem Board.
4. Ziehe das **blaue** Armband an.
5. Verbinde das Ende des Armbands mit der Erdung (**Earth**).
6. Starte den Browser (**Google Chrome!**) auf deinem PC und öffne den Link <https://apps.makeymakey.com/bongos/>.
7. Jetzt kannst du trommeln und dein eigenes Musikstück komponieren.

Viel Spaß! 😊



Quelle: <https://apps.makeymakey.com/bongos/>