



# VERBANDSGEMEINDEWERKE RÜDESHEIM

Verbandsgemeindewerke Ruedesheim  
Nahestraße 63  
55593 Ruedesheim

Telefon: 06 71 - 371 100  
Telefax: 06 71 - 371 800  
E-Mail: Post@vg-ruedesheim.de  
VG-Ruedesheim@poststelle.rlp.de  
Internet: www.vg-ruedesheim.de

## Öffentlicher Vertrag über die Nutzung eines Standrohres

### Kunde:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Bank: \_\_\_\_\_

Für das Grundstück

Straße: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

### Mitarbeiter:

Standrohrnummer: \_\_\_\_\_ Bedienungsschlüssel:  Ja  Nein  
 klein  groß

Ausgabe Zählerstand: \_\_\_\_\_ Rücknahme Zählerstand: \_\_\_\_\_

Vertragsende: \_\_\_\_\_ Schaden am Standrohr:  Ja  Nein

Bemerkung wenn Ja: \_\_\_\_\_

Hiermit wird ein öffentlicher Vertrag über die Nutzung eines Standrohres geschlossen. Für die Nutzung des Standrohres wird eine Kautions-, Ausgabegebühr, Bereitstellungsgebühr je Tag, Benutzungsgebühr je m<sup>3</sup> bezogenen Frischwassers sowie eine Benutzungsgebühr je m<sup>3</sup> entsorgten Schmutzwassers fällig. Die Gebühren richten sich nach den zum Zeitpunkt der Rückgabe des Standrohres gültigen Entgelten und Aufwandsersatzes für das jeweilige Wirtschaftsjahr.

Die Kautionsleistung ist bei Ausgabe des Standrohres zu leisten und wird mit den vorgenannt entstehenden Forderungen sowie im Falle einer Beschädigung des Standrohres mit den Reparaturkosten verrechnet und ansonsten auf die o.g. Bankverbindung zurückerstattet.

Das Standrohr ist spätestens zum **01.12. eines jeden Jahres** vom Kunden bei den Verbandsgemeindewerken Ruedesheim zwecks Überprüfung und Ablesung **abzugeben**.

Die allgemeinen Hinweise und die Bedienungsanleitung auf der Seite 2 sind Vertragsbestandteil und werden vom Kunden anerkannt. Der einwandfreie Empfang des Standrohres wird vom Kunden mit seiner Unterschrift bestätigt.

Ruedesheim, den \_\_\_\_\_  Kautionsleistung in Höhe von \_\_\_\_\_,00 € wurde erbracht.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Mitarbeiter

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde

## **Allgemeine Hinweise:**

Für die direkte Wasserentnahme aus unserem Trinkwasserversorgungsnetz wird ein geprüftes, einwandfreies Standrohr mit geeichtem Zähler der Verbandsgemeindewerke Rüdesheim eingesetzt. Wir weisen darauf hin, dass nur die Standrohre der Verbandsgemeindewerke Rüdesheim in unserem Versorgungsgebiet zur direkten Wasserentnahme zu verwenden sind. Die Funktionstüchtigkeit, insbesondere die des Zählers, ist vor jedem Einsatz zu überprüfen. Wird ein Defekt festgestellt, so ist dieser unverzüglich zu melden. Die Weitergabe des entliehenen Standrohres an Dritte ist untersagt. Für Schäden aller Art, die auf unsachgemäßen Gebrauch des Standrohres zurückzuführen sind, haftet der Kunde des Standrohres. Bei einer unsachgemäßen Handhabung besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung. Wir bitten Sie deshalb, das Standrohr pfleglich zu behandeln. Wird ein Defekt am Standrohr, der Zähleinrichtung oder dem Hydranten festgestellt, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Jeder nicht gemeldete Schaden am Hydranten kann bei einer Katastrophe (z.B. Löschzwecke der Feuerwehr) fatale Folgen haben. Damit uns solche oder ähnliche Folgen erspart bleiben, lesen Sie bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung. Selbstverständlich unterweisen wir Sie auch gerne bei der ordnungsgemäßen Handhabung der Standrohre.

## **Bedienungsanleitung:**

### Aufbau des Standrohres

1. Verkehrssicherung (gem. Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) durchführen und den Hydranten im unmittelbaren Umkreis von jeglichen Materialien, Geräten und Fahrzeugen freihalten.
2. Kappendeckel und die nächste Umgebung von Straßenschmutz säubern.
3. Festsitzende Kappendeckel durch leichte Schläge auf den Deckel mittels Vierkant des Bedienungsschlüssels oder eines Hammers lockern.
4. Kappendeckel am Aushebesteg herausnehmen und seitlich drehen.
5. Klaue und Klauendeckel vom Schmutz befreien und dann erst den Klauendeckel abheben.
6. Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen (und keine Hilfsmittel verwenden) und so lange nach rechts drehen, bis ein fester Sitz erreicht ist.
7. Abgangsarmatur am Standrohr ganz öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft entweichen kann.
8. Durch Linksdrehen des Bedienungsschlüssels die Hydrantenabsperrung langsam vollständig bis zum spürbaren Anschlag öffnen. Hydrant und Standrohr mit dem ausströmenden Wasser Spülen bzw. reinigen.
9. Abgangsarmatur am Standrohr schließen und ggs. Schläuche ankuppeln.
10. Die Entnahme ist nur durch die Abgangsarmatur zu regeln.
11. Es ist darauf zu achten, dass bei Standrohren mit B-Anschluss die Wasserentnahme langsam erfolgen muss. Die maximale Entnahmemenge darf dabei 12 m<sup>3</sup>/h nicht überschreiten. Bei Nichtbeachtung könnten sich in der Hauptleitung Ablagerungen lösen und das Wasser verunreinigen.

### Abbau des Standrohres

1. Schläuche abschrauben bzw. abkuppeln.
2. Durch gleichmäßiges Rechtsdrehen mittels Bedienungsschlüssels die Hydrantenabsperrung vollständig bis zum deutlich spürbaren Anschlag schließen.
3. Abgangsarmatur am Standrohr öffnen, damit die einströmende Luft das noch vorhandene Vakuum aus dem Standrohr und Mantelrohr rausdrücken kann.
4. Standrohr durch Linksdrehen aus der Klaue lösen und den Klauendeckel einsetzen.
5. Straßenskappe durch Einlegen des Kappendeckels im gesäuberten Kappenrand verschließen.
6. Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsfläche wiederherstellen.